

ANVISNINGAR FÖR ENTREPRENADARBETEN I VATTENSKYDDSSOMRÅDEN INOM SÖLVESBORGS KOMMUN

I Sölvesborgs kommun finns åtta vattenskyddsområden:

Sölvesborgshalvön
Östra Listerlandet
Västra Listerlandet
Västra Näs

Torsö
Djupekås
Gammalstorp
Hanö

Det kan behövas tillstånd eller en anmälan som söks hos Miljöförbundet Blekinge Väst för att få utföra ett vissa typer av arbete eller för hantera brandfarliga vätskor och petroleumprodukter. Vissa åtgärder är till och med förbjudna.

Alla vattenskyddsområde har specifika föreskrifter så det är viktigt att titta i rätt föreskrift.

Skyddsföreskrifter och kartor finns tillgängliga på [Sölvesborg Energis hemsida](#).

Om du behöver veta ännu mer exakt vad som gäller för din fastighet, till exempel vilken zon du befinner dig i, så behöver du kontakta Sölvesborg Energi.

Miljöförbundet Blekinge Västs inspektörer kan under entreprenadens genomförande kontrollera att föreskrifterna följs.

SCHAKTNING MED MERA

Tillstånd inom primär och sekundär skyddszon krävs för pålning, spontning, underjordsarbete, borring, sprängning, utfyllnad och schaktningsarbeten eller liknande på större djup än 1,5 m eller på en yta större än 50 m².

Undantag från tillstånd gäller för: Arbeten för drift och underhåll av befintliga ledningar (vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el-, fiber- och teleledning), vägar och dikningssystem.

Återfyllnad av schakt eller utfyllnad får endast ske med sådant material som inte kan förorena vattentäkten.

Om du planerar att gräva, schakta eller göra andra markarbeten är du ansvarig för att ta reda på om det finns föroreningar i området. Du måste också se till att arbetet inte gör att föroreningarna sprids eller blir värre. Det är viktigt att undersöka om det finns föroreningar som kan påverkas av arbetet. Vid grävning och schaktning finns en särskilt stor risk att föroreningar sprids eller att människor kan exponeras för dem. Om du misstänker att området är förorenat kontakta Miljöförbundet innan.

På plats ska även tät presenning eller liknande finnas till hands för samla upp förorenade massor på om dessa kan grävas bort.

HANTERING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR OCH PETROLEUMPRODUKTER

Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp och omhändertas annars är det inte tillåtet. Sekundärt skydd som samlar upp eventuellt läckage krävs för cistern eller lös behållare.

Tillstånd krävs för att hantera en sammanlagd volym överstigande 50 liter petroleumprodukter och brandfarliga vätskor i primär skyddszon och 150 liter i sekundär skyddszon.

Undantag från tillstånd gäller för:

1. Transporter genom skyddszonerna.
2. Användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar.

ARBETSMASKINER

Arbetsmaskiner ska vara täta från läckage av petroleumprodukter. Maskiner ska så långt möjligt ställas upp utanför skyddsområdet när de inte används.

Maskiner ska inför arbetets start samt dagligen under pågående entreprenad kontrolleras så att dessa är i ett gott skick och att läckage inte förekommer.

Maskinerna bör vara utrustade med bukplåt och slangbrottsventiler. Alternativt ska hydraulsystem i arbetsmaskiner innehålla miljöolja enligt svensk standard SS 155434.

Förbud gäller för uppställning av motordrivna fordon, maskiner med förbränningsmotor samt släp med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen över natten, mellan kl. 22-07.

Undantag från förbud gäller för:

1. Uppställning på plats som är försedd med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken.
2. Maskiner och fordon med en tank som rymmer max 50 liter bränsle.
3. Personbilar och husbilar som är eller har varit i trafik det senaste året.
4. Uppställning inom inhägnat område eller inom brukscentrum (anses vara bevakat).

Arbetsmaskiner som inte med lätthet kan flyttas från skyddsområdet och behöver stå uppställda över natten ska placeras inom invallning som hindrar att eventuellt spill och läckage når marken. Denna kan utgöras av en tät presenning med förhöjda uppvikta kanter. Hela mängden petroleumprodukter som förekommer i maskiner ska rymmas inom invallningen.

Det är förbjudet mot att tvätta motordrivna fordon och arbetsmaskiner med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier på andra platser än i för ändamålet godkänd anläggning med olje- eller bensinavskiljare.

Vid påfyllning av drivmedel, köldbärarvätska eller andra miljöfarliga produkter inom skyddsområde ska detta göras på tätt underlag så att eventuellt spill kan samlas upp och tas om hand.

Varje maskin ska medföra absorptionsmaterial så att oljeprodukter kan uppsamlas om läckage uppstår.

I händelse av olycksfall med läckage av petroleumprodukter meddelas omedelbart Räddningstjänsten Västra Blekinge, tfn 112. Miljöförbundet Blekinge Väst och Sölvesborg Energi & Vatten AB ska också informeras.

SNÖUPPLAG

I primär skyddszon är det förbjudet med upplag av snö från område utanför primär skyddszon.

I sekundär skyddszon är det förbjudet med upplag av snö från område utanför den primära och sekundära skyddszonen.

KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL

Tillstånd krävs för yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel inom primär och sekundär skyddszon.

UPPLAG

I primär och sekundär skyddszon är det förbjudet med upplag utomhus av timmer, GROT, bark, flis, spån, bränslepellets och därmed jämförbara produkter.

Upplag avser högar av material vars sammanlagda volym är större än 100 m³s (stjälpt kubikmeter, yttervolym) som läggs öppet utan nederbördsskydd och direkt på marken och som ligger längre än ett år.

DAMMBINDNINGSMEDEL

Tillstånd krävs för spridning av dammbindningsmedel inom primär och sekundär skyddszon.

Sölvesborgs Energi & Vatten AB
0456-81 68 80
info@solvesborgenergi.se
www.solvesborgenergi.se

Miljöförbundet Blekinge Väst
0456-81 60 00
miljokontoret@miljovast.se
www.miljovast.se